MAC MAH / MAC HAZER Series

Mode d'emploi

MAC HAZER machine à brouillard

Danger d'incendie

- Installez la machine hors de portée des enfants. Ne jamais faire fonctionner l'appareil sans surveillance.
- Ne jamais braquer la buse de l'appareil directement sur des personnes.
- Le jet de la machine à brouillard est très chaud. Pendant que la machine est en marche, respectez une distance d'environ 100 cm vis-à-vis de sa buse.
- Installez l'appareil à un endroit bien aéré. Ne jamais couvrir les orifices d'aération. Pour garantir une aération suffisante, laissez libre un espace de 20 cm autour et au-dessus de l'appareil.
- Ne jamais braquer la buse de la machine sur des flammes.
- La buse de la machine devient très chaude (300° C) pendant son fonctionnement. Pour cela, tenez écarté de matériaux inflammables la buse de la machine à une distance minimum de 300cm.
- Laissez refroidir la machine à brouillard MAC HAZER avant toute manipulation.

Risques d'explosion

- Ne jamais utiliser un produit autre que celui préconisé par votre distributeur MAC MAH.
- Veuillez suivre toute instruction de sécurité appliquée sur le boîtier de votre machine à brouillard MAC HAZER.
- Employez uniquement des liquides à brouillard de haute qualité à base d'eau

  recommandés par votre revendeur. D'autres liquides à brouillard pourraient causer des problèmes d'encrassements ou des crachotements.
- Faites attention qu'il y ait toujours suffisamment de liquide à brouillard dans le réservoir. Un emploi sans liquide pourrait endommager la pompe ou provoquer la surchauffe de l'élément de chauffage.
- Si votre machine à brouillard MAC HAZER ne fonctionnait plus correctement, éteignez la immédiatement. Videz complètement le réservoir, emballez soigneusement l'appareil (au mieux dans son emballage d'origine) et renvoyez-la à votre revendeur MAC HAZER.
- Toujours vider le réservoir avant d'envoyer ou transporter l'appareil.
- Ne jamais avaler le liquide à brouillard. Si c'était tout de même le cas, consultez un médecin immédiatement. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer à grande eau.

Déballage & inspection

En déballant en présence du livreur, contrôlez le paquet et vérifiez qu'il n'y a aucun dégât dû au transport avant l'utilisation de la machine. Dans le cas de dégâts causés par le transport, consultez votre revendeur et n'utilisez pas l'appareil. Conservez l'emballage pour les transports éventuels.

Installation

- Enlevez tout matériau d'emballage. Assurez-vous d'avoir enlevé toute la mousse et le rembourrage en plastique, surtout au niveau de la buse de la machine.
- Placez la machine à brouillard sur une surface plane et dévissez le bouchon du réservoir de liquide à brouillard.
- Remplissez le réservoir de liquide à brouillard MacMah ou d'un autre liquide à brouillard de haute qualité agréé par votre revendeur. Refermez le réservoir.
- Branchez la télécommande à l'arrière de la machine, puis la fiche d'alimentation de la machine à brouillard dans une prise de courant avec terre.

Utilisation

- Mettez le commutateur d'alimentation à l'arrière de l'appareil à "ON". Le temps de préchauffage est terminé, dès que l'indicateur lumineux rouge sur la machine s'allume.
- Pour déclencher le jet de brouillard, pressez le bouton correspondant sur la télécommande.
- L'indicateur lumineux sur la machine s'éteint chaque fois que la machine se réchauffe pour atteindre la température de fonctionnement nécessaire.

Les modèles disposant d'une lyre de fixation peuvent être fixés au plafond. Lors de cette

installation, faites attention que la brouillard ne s'évapore pas directement en direction de visages de personnes. Quelle que soit la méthode d'installation que vous choisissez, respectez que l'angle d'inclinaison ne soit pas supérieure à 15 degrés.

Important: Observez toujours le niveau de liquide à brouillard au réservoir pendant les jets de brouillard. Un emploi sans liquide à brouillard peut endommager la machine.

Si vous apercevez un débit trop faible, un bruit de la pompe ou un manque total de débit, débranchez immédiatement votre machine. Vérifiez le niveau de liquide, le fusible externe, la connexion à la télécommande et l'alimentation au secteur. Si tout apparaît être correct, branchez de nouveau. S'il n'y a aucune production de brouillard après que vous ayez pressé le bouton sur la télécommande pendant 30 secondes, vérifiez si le liquide passe par le tube de raccordement qui est attaché au réservoir. Si vous n'arrivez pas á déterminer la cause du problème, ne continuez pas à presser le bouton de la télécommande. Cela pourrait endommager votre machine. Renvoyez la machine en retour à votre revendeur MAC MAH.

Un nettoyage régulier de votre machine à brouillard aidera à éviter les réparations ou le remplacement de parties.

Maintenance

Faites toujours attention de ne pas polluer le liquide à brouillard. Après avoir rempli de liquide à brouillard, refermez toujours immédiatement les bouchons du bidon de liquide et du réservoir de la machine.

Après une utilisation cumulée de 40 heures, il est recommandé de procéder à un nettoyage de l'appareil pour éviter une accumulation de résidus dans l'élément de chauffage. Utilisez de l'eau déminéralisée.
Pratiquez le nettoyage de la manière suivante :

1 Après avoir débranché l'appareil et après avoir attendu qu'il soit refroidi, dévissez la buse de sortie à l'avant de la machine et nettoyez les saletés à l'aide d'eau déminéralisée et d'un cure-pipe. Assurez-vous que le trou soit complètement débouché.

2 Videz complètement la machine du liquide à brouillard. Versez la solution de nettoyage dans le réservoir. Branchez l'appareil et mettez-le en marche.

3 Faites fonctionner la machine dans une salle bien aérée jusqu'à ce que son réservoir soit vidé.

4 Revissez la buse de la machine.

5 Le nettoyage est accompli. Remplissez la machine de liquide à brouillard.

Remarque: dû à la consistance visqueuse du liquide à brouillard et à la haute température avec laquelle la brouillard s'évapore, toutes les machines à brouillard ont tendance à s'encrasser. Le maintien régulier de la machine garanti cependant son usage solide pour de nombreuses années.

- Nettoyez le boîtier de la machine seulement avec un chiffon sec.
- L'appareil est à stocker au sec.

Remarques de fonctionnement

- Toute machine à brouillard dégage une condensation autour de sa buse de sortie qui pourrait mener à une accumulation d'humidité au-dessus de l'appareil. Prenez cela en considération lors du choix de l'emplacement de votre appareil.

Lisez et Gardez ces instructions